



Montage sur:
AUDI A4 II (Type 8E/8H/B6)
AUDI RS 4 (Type 8E/8H)



Le filtre habitacle est situé sous le capot moteur, coté passager sous la baie de pare-brise (1).
Ouvrir le capot moteur et retirer le joint d'étanchéité (2).



Retirer le carter dans sa totalité.
Repérer le boîtier de filtre (2)
Ouvrir le couvercle en actionnant les 2 fermetures (3).



Retirer l'ancien filtre.



Remplacer le par un filtre neuf.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes