



Montage sur:
MERCEDES BENZ
CLASSE S (W220)
Avec AC AUTO



1
Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



2
Dévisser les 6 vis cruciformes (2) et extraire la garniture de la boîte à gants. Il est également nécessaire de débrancher l'éclairage de la boîte à gants.



3
Ouvrir la trappe du boîtier filtrant à l'aide de la patte de fermeture (3) et la retirer.



4
Extraire les filtres usagés l'un après l'autre et procéder à leur remplacement (voir flèches). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 à 35 minutes