





Montage sur: BMW SERIE 7 (E38) ALPINA B12 (E38)



Les filtres d'habitacle sont situés sur le capot moteur (1) à gauche et à droite.



Dévisser la vis cruciforme (2) et basculer le couvercle monté sur charnière (3). Cette action est à effectuer des 2 cotés.



Extraire le filtre usagé de son logement et le remplacer.



Une fois les 2 éléments remplacés, le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes