



Montage sur: MERCEDES CLASSE C (W203)



Le filtre habitacle est situé sous le capot moteur, coté passager (repère 1).
Ouvrir le capot moteur le localiser le boîtier.



Actionnez les 3 agrafes situées sur le dessus du boîtier et retirez le dans sa totalité (repère 2).



Retourner le boîtier pour avoir accès au filtre et procédez au changement.



Le nouveau filtre est à replacer comme sur la photo attention de respecter le sens de filtration en positionnant les lèvres d'étanchéité (repère 3) vers le haut, le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes