




Montage sur: PEUGEOT 4008



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1)
Ouvrir la boîte à gants.



Désaccoupler l'amortisseur de boîte à gants (2) en tirant sur la base de celui-ci (voir flèche), puis presser sur les flancs du tiroir de la boîte afin de dégager les arrêtoirs et basculer l'ensemble vers le bas.



Ecarter les pattes de fermeture du boîtier filtrant aux 2 extrémités (3) et retirer le couvercle de celui-ci.



Extraire l'élément filtrant usagé en le sortant du boîtier et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes