

SECHEUR INFRA-ROUGE A ONDE COURTE



F

Avant de procéder à l'installation, à la mise en marche, à la régulation ou aux opérations d'entretiens, lire attentivement le présent manuel d'instructions, qui doit être conservé pour d'ultérieurs renseignements.

NOTE IMPORTANTE

Ce système doit être utilisé seulement par un opérateur expérimenté pour une utilisation sûre et un parfait entretien. Ces instructions d'utilisations contiennent les informations nécessaires pour une utilisation normale du système et de ses composants, ainsi que les informations qui constituent le bagage de connaissances techniques nécessaires à l'utilisateur. Toutes les opérations décrites dans ce manuel sont à suivre correctement, la société Anest Iwata n'est pas responsable pour les dommages et les incidents provoqués par une utilisation ou un emploi impropre du système. La société Anest Iwata décline toute responsabilité en cas d'éventuels incidents ou dommages causés à des personnes ou à des choses, provenant d'un manque d'observation des prescriptions relatives à la sécurité. Les normes de sécurité décrites dans ce manuel complètent mais ne remplacent pas les normes de sécurité en vigueur qui doivent être connues et appliquées par les utilisateurs. En cas de panne, d'un mauvais fonctionnement du système ou quelques soient les parties endommagées durant le transport, s'adresser exclusivement à votre distributeur ou à la société Anest Iwata France BP 7405 - 38074 Saint Quentin Fallavier Cedex.

UNITE 1 KW SEULE

L'unité comporte 2 pièces : l'unité infra-rouge et le tube à 2 poignées

- 1- Mettre le coté ouvert du tube vers le bas, soit du même coté de l'interrupteur (Pour pose éventuelle sur support)
- 2- Le visser sur le derrière de l'infra rouge
- 3- S'assurer d'avoir placé les rondelles, et serrer fermement



ATTENTION : avant utilisation, enlever les cales de mousse qui protège le tube infrarouge

ATTENTION : se référer aux précautions ci-dessous

UNITE 1 KW AVEC SUPPORT

L'unité comporte 5 pièces : l'unité infra-rouge, le tube à 2 poignées, une croix, 2 tubes de 1 mètre et 1 patte avec vis.

- 1- Poser la croix sur le sol
- 2- Visser sur la croix le tube qui comporte 2 écrous à l'intérieur
- 3- Visser le 2ème tube sur le 1er
- 4- Faire coulisser la patte avec vis sur le tube, la bloquer avec la vis à la hauteur désirée
- 5- VOIR UNITE SEULE ci-dessus
- 6- Placer l'unité avec son tube sur la patte en enfilant le tube sur l'axe de la patte

Se référer aux temps de séchage préconisé par le fabricant de produit. Mettre en route avec l'interrupteur

PRECAUTIONS



* S'assurer de disposer d'une source électrique compatible avec l'appareil (220V-1KW)

* Débrancher l'appareil avant tout déplacement ou démontage

* Toujours utiliser l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé.



* Ne pas utiliser pendant la projection de produits inflammables.

* Ne pas toucher le tube avec les mains nues.



* S'assurer du complet refroidissement avant de toucher le tube.

* Ne pas projeter de liquides vers le boîtier.

* S'assurer du blocage suffisant de la tête par les écrous.



* Ne pas regarder la source de façon continue, cela pourrait éventuellement provoquer une brûlure de la rétine des yeux.

* Ne pas positionner les lampes trop près de la surface à sécher (distance environ 500mm)