

Fitting instructions

Make: Toyota

Verso; 2009->

Type: 4726


Art nr: 5657





- NL Montagehandleiding
- GB Fitting instructions
- D Montageanleitung
- F Instructions de montage
- S Monteringsanvisningar
- DK Montagevejledning
- E Instrucciones de montaje
- I Istruzioni per il montaggio
- PL Instrukcja montażu
- SF Asennusohjeet
- CZ Pokyny k montáži
- H Szerelési útmutató
- RUS Руководство для монтажа

BRINK®


Your perfect fit
brink.eu



ser.nr: 

*****M* D 


ser.nr: 

*****M* E 


 **M12x1,25**
100 Nm

 **M10x35**
65 Nm

 **M12**
110 Nm



ser.nr:















E  **M12x1,25**
100 Nm








H  **M10x35**
62 Nm


J  **M12**
95 Nm

K 



-  (6x) M12x1,25x50 (8.8)
-  (9x) M12
-  (6x) M12
-  (4x) M10x35 (10.9)
-  (4x) M10 (10)
-  (2x) M12x70(10.9)
-  (2x) M12 (10)
-  (3x)





NOTE:

* Should this installation process entail the cutting of the bumper – confirmation **MUST** be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.





All measurements are in mm!







HINWEISE:





* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muß die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.





Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.





* Elektrische Anlage gemäß StVZO anbringen.
























Dispositivo di traino tipo: 5657
Per autoveicoli: Toyota Verso: 2009->
Tipo funzionale: ** R2 ** - G **** W

Classe e tipo di attacco: A50-X
Omologazione: E11 55R 017098
Valore D: 9,3 kN

Carico Verticale max. S: 60 kg
Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)

Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l' idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all' installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 9,3 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformi/ alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....
Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo
modello:.....
targa:.....
Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.



